

FLEXY

antivegetativa flessibile per gommoni

Descrizione del prodotto

Antivegetativa flessibile per gommoni, può essere applicata sia sui tubolari che sulla chiglia in vetroresina. Va applicata direttamente, senza primer. FLEXY è un'antivegetativa insolubile in acqua, per cui è adatta anche a gommoni molto veloci (50 nodi o più).

Caratteristiche

COLORI	Bianco, Grigio, Nero, Rosso Ossido
SOLIDO IN VOLUME	30-35%
PESO SPECIFICO	1,70-1,80
COV	620-650 g/l
PEZZATURA	0,50L
SHELF-LIFE	48 mesi (conservazione tra 10°C e 40°C, al riparo da umidità eccessiva e luce solare diretta)
RESA TEORICA	10-11 m ² /L per mano (90-100 micron bagnati, 30-35 micron secchi)
APPLICAZIONE	Pennello, Rullo, Spruzzo Airless
DILUENTE	N. 4

Impiego

Preparazione della superficie:

SUPERFICIE GIA' TRATTATA CON FLEXY IN BUONE CONDIZIONI: Lavare a pressione con acqua dolce e/o carteggiare ad umido con carta medio fine.

SUPERFICIE TRATTATA CON ANTIVEGETATIVA SCONOSCIUTA O IN CATTIVE CONDIZIONI: Rimuovere completamente fino a tornare a tubolare pulito.

TUBOLARI (PVC, HYPALON, NEOPRENE O ALTRO): Sgrassare, quindi carteggiare con carta medio fine (n. 220-240) o feltro abrasivo per irruvidire leggermente la superficie, senza danneggiarla.

VETRORESINA: Sgrassare, carteggiare con carta media (n. 150-180), quindi primerizzare con PRIMEPOX per una prevenzione antiosmosi o applicare direttamente FLEXY senza primer.

Applicazione:

PENNELLO o RULLO: Applicare due mani (o tre per una protezione di 24 mesi), a distanza di 6 ore una dall'altra a 20°. Applicare una terza mano sulle parti maggiormente soggette a consumo (linea di galleggiamento, spigoli).

SPRUZZO AIRLESS: Applicare una mano (minimo 180 micron bagnati per 12 mesi). Ugello consigliato 315-319: grandezza foro 0.15-0.19, apertura in gradi 30, pressione 160-220 BAR. Diluzione non necessaria (consigliata 0%, max 5%).

Tempi di asciugatura:

	10° C	20° C	30° C
FUORI POLVERE	45 min	30 min	20 min
AL TATTO	4 ore	2 ore	2 ore
PER RICOPERTURA	8 ore	4 ore	3 ore
PER VARO	24 ore	12 ore	8 ore

**Tempo massimo per varo dopo l'applicazione: 6 mesi*

Suggerimenti:

- Mescolare molto accuratamente prima dell'uso. Il prodotto può presentare una marcata separazione a causa dei pigmenti pesanti presenti nel formulato.
- Non applicare su antivegetative di altro tipo.
- Non applicare mai su alluminio, lega leggera o altre parti metalliche.
- Non applicare il prodotto con temperature sotto i 5° C o sopra i 38° C. In caso di temperature sotto i 10° C è importante attendere almeno 48 ore per il varo dopo l'ultima mano.
- In caso di applicazione dell'antivegetativa molti mesi prima del varo, è preferibile tenere l'imbarcazione al riparo da luce solare diretta e pioggia.
- Rispettare le quantità consigliate per ottenere un buon risultato. Il prodotto è pronto all'uso, si sconsiglia l'uso di diluente.
- Si consiglia di carteggiare esclusivamente ad umido.

Sicurezza e ambiente

Si invita ad osservare le precauzioni scritte sul contenitore o per informazioni più dettagliate consultare la scheda di sicurezza del prodotto. Utilizzare dispositivi di protezione individuali adeguati.

Per lo smaltimento utilizzare gli appositi contenitori presenti abitualmente nel luogo di rimessaggio o chiedere ai responsabili di cantiere. Smaltire secondo le normative vigenti.